

# Radio FSR Personal de 3 Canales.

21-1856/1857/1858

MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

RadioShack le da la bienvenida a la siguiente generación de comunicaciones personales — El Servicio Familiar de Radio (FRS). El FRS es un radio servicio de voz nuevo, libre de licencias, de dos sentidos, y de corto alcance, que le permite a las familias y grupos mantenerse en contacto unos con otros, haciendo uso de canales específicos y reservados.

Su Radio FRS de 3 canales RadioShack es ligero, cabe en la palma de la mano y lo puede llevar a casi todas partes para hablar con otra persona que tenga un radio FRS que este en la misma frecuencia que el suyo (462.5625 Mega Hertz de FRS para el canal 1, 462.5875 para el canal 2 y 467.5625 para el canal 8).

Su radio cuenta con Auto-Enlace, es decir que no escuchará nada en un canal a menos que alguien se encuentre en las cercanías, transmitiendo en el mismo canal. También puede apagar el Auto-Enlace para escuchar transmisiones distantes y débiles.

Otras características que presenta su radio son:

**3 Canales** — que puede seleccionar con el interruptor CH que se encuentra en la parte trasera del radio.

**Salida RF de 400 mili Watts ERP** — que le permite obtener una comunicación clara a una distancia de hasta 2 millas (3 Km aprox.).

**Tono de Advertencia de Baterías Bajas** — que le permite saber cuando es necesario el cambiar las baterías antes de que sea muy tarde.

## PREPARACIÓN.

### Colocando las Baterías.

Su radio necesita 4 baterías AAA (no incluida) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas RadioShack, o puede usar baterías recargables RadioShack de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), y recargarlas utilizando un cargador opcional.

#### Precauciones:

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.

Siga las instrucciones para colocar las baterías:

1. Para apagar el radio, gire **VOLUME SWITCH** (INTERRUPTOR DE VOLUMEN) en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta oír un clic.
2. Para quitar la tapa del compartimiento de las baterías, presione la zona con puntos en relieve y deslícela hacia abajo.
3. Coloque las baterías de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

Cuando las baterías están bajas, el indicador en rojo parpadea, suena un tono, el radio deja de recibir o transmitir y siempre que presiona **PTT** (PRESIONE PARA LLAMAR) o **CALL** (LLAMAR) suena un tono de error. Cambie las baterías en ese momento.

**Advertencia:** Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

**Precación:** Si no planea utilizar el radio por un mes o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas

**Importante:** El sello RBRC® Batería Reciclada certificado por la EPA, que presentan las baterías de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), indica que RadioShack participa de manera voluntaria en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías una vez que termina su vida útil, cuando dejan de estar en servicio en los Estados Unidos y Canadá. El programa RBRC ofrece una alternativa diferente a tirar las baterías Ni-Cd usadas en los tiraderos municipales o fosas sanitarias, lo cual puede ser ilegal en el área que habita. Por favor llame al 1-800-THE-SHACK (01-800-843-7422) para mayor información acerca del reciclado de baterías Ni-Cd y de las prohibiciones y restricciones que hay en su área. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso que tiene la compañía para preservar el ambiente y la conservación de los recursos naturales.



### Seleccionando un Canal.

Deslice el interruptor CH que se encuentra en la parte trasera del radio a 1, 2 u 8, para seleccionar el canal en el cual desea que transmita su radio.

## FUNCIONAMIENTO.

**PTT (PRESIONE PARA HABLAR)** — presiónelo para transmitir. El radio hará bip una vez y el indicador en rojo se enciende. Hable al micrófono, libere PTT cuando termine de hablar.

**MON (MONITOR)** — manténgalo presionado para escuchar cualquier transmisión en un canal, aún transmisiones muy débiles. Libere **MON** para reactivar el Auto-Enlace.

**CALL (LLAMAR)** — presiónelo para enviar un tono de búsqueda a todos los radios sintonizados en el mismo canal. El radio sonará, y dejará de hacerlo después de 6 segundos.

**VOLUME SWITCH (INTERRUPTOR DE VOLUMEN)** — gírelo para apagar o encender el radio y para ajustar el nivel del volumen.



### Fijando la Pinza para Cinturón.

Para colocar en su lugar la pinza para cinturón incluida, deslícela con la lengüeta apuntando a la ranura de la parte trasera del radio hasta que suene un clic, ahora deslice la pinza por su cinturón. Para quitarla, levante la lengüeta que se encuentra en la parte media de la pinza y deslice la pinza hacia abajo.

### Usando una Cadena de Seguridad Opcional.

Para usar una cadena de seguridad opcional (disponible en cualquiera de las tiendas RadioShack de su localidad), fije la cadena en la barra que se encuentra atrás de **VOLUME SWITCH** (INTERRUPTOR DE VOLUMEN).



**RadioShack**<sup>®</sup>  
www.radioshack.com<sup>SM</sup>

© 2000 RadioShack Corporation  
Derechos Reservados.  
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO.**

Para disfrutar su radio por mucho tiempo.

- Mantenga el radio seco. Si llegara a mojarse, séquelo de inmediato.
- Utilice y guarde su radio a la temperatura ambiente normal.
- Maneje su radio con cuidado. No lo deje caer.
- Mantenga el radio alejado del polvo y la suciedad.
- Limpie el radio con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del radio pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía, así mismo invalida el permiso de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES) para operarlo. Si su radio no funciona como es debido, llévelo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

**Información de la FCC.**

**Importante:** No abra su radio para hacerle ajustes internos. Su radio esta ajustado para transmitir una señal regulada en una frecuencia designada. Es ilegal el alterar o reajustar las características internas del radio para eliminar

sus limitaciones. Cualquier ajuste que se le haga al radio debe efectuarlo un técnico calificado y usando el equipo apropiado.

Para mantener su uso seguro y confiable:

- Nunca abra el radio.
- Nunca cambie o sustituya nada en su radio excepto las baterías.

Su radio puede provocar interferencia en radio y televisores, aún cuando se use correctamente. Para determinar si el radio provoca interferencia, apáguelo. Si desaparece la interferencia entonces es el radio el que la produce. Trate de eliminar la interferencia:

- Alejando su radio de los receptores.
- Llame a cualquier tienda de RadioShack de su localidad para recibir ayuda.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES) exigirá que deje de utilizar el radio.

Este aparato cumple con la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Su funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda provocar un desempeño no deseado.

**ESPECIFICACIONES.**

Canales .....	3: 1, 2, y 8
Frecuencia.....	462.5625, 462.5875 y 467.5625 Mega Hertz
Salida de Poder .....	400 mili Watts ERP
Alimentación de Energía.....	6 Volts Corriente Directa (4 Baterías AAA alcalinas)
Vida de la Batería .....	22 horas (alcalinas)
Temperatura de Funcionamiento.....	de -4° a 122° Fahrenheit (de -20° a 50° Celsius)
Dimensiones (Alto-Ancho-Profundidad).....	3 <sup>9/16</sup> x 2 <sup>13/64</sup> x 1 <sup>1/64</sup> pulgadas (90.6 x 56 x 26 mm)
Peso .....	28 onzas (79 g.)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

**Garantía Limitada a Noventa Días**

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SU DURACION ESTA LIMITADA A LA DURACION ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUI. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102

12/99

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

RadioShack Corporation  
Fort Worth, Texas 76102

21-1856/1857/1858  
AO0020AAA1  
05A00  
Impreso en China