

**FAVOR DE LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE OPERAR
EL EQUIPO**

1. Se ajusta a muchos otros transmisores-receptores de mano RadioShack.
2. Micrófono tipo condensador con cordón de 6 pies.
3. Conector Níquel-plateado 2.5 mm mono para micrófono.
4. Conector Níquel-plateado 3.5 mm mono para bocina.
5. Enchufe 3.5 mm mono para bocina.
6. Bocina con impedancia de 8 ohm.
7. Sujetador para solapa.
8. Peso: 100g.

CONEXIÓN

1. Para evitar una transmisión accidental, apague su transmisor-receptor antes de conectar el micrófono bocina.
2. Inserte el conector del micrófono bocina dentro de los enchufes micrófono / audífono o bocina, del transmisor-receptor.

Nota: Para audición en privado, puede conectar un audífono (no incluido) al enchufe en la parte inferior del conector micrófono bocina.

OPERACIÓN

Para conmutar ente transmisión y recepción:

1. Coloque el control de volumen del transmisor-receptor en la posición mínima.
2. Encienda su transmisor-receptor y ajuste el control de volumen a un nivel de sonido confortable.
3. Presione el botón oprimir- para-hablar del micrófono para transmitir. Libérela para recibir. Para una conversación a manos libres, utilice el sujetador para solapa en la parte trasera del micrófono.

Para aumentar la conveniencia, puede usar el sujetador para solapa en la parte trasera del micrófono para unir el micrófono a su ropa.

Nota: No es compatible con la mayoría de los radios 2 vías de Motorola y Kenwood.