

R RadioShack

Radios GMRS/FRS

Bidireccionales de 22 Canales

Núm. de catálogo 21-1904

Guía Inicial Rápida

Para instalar, configurar y utilizar el nuevo producto

Instalación de las pilas

Se necesitan cuatro pilas AAA para suministrar energía al radio. Pueden utilizarse pilas alcalinas no recargables o pilas recargables, como las Ni-Cd o las Ni-MH.

1. Para apagar el radio, gire el botón **Off** hasta que emita un chasquido.
2. Tire hacia abajo de la tapa del compartimento de las pilas, y retire dicha tapa.
3. Si utiliza pilas recargables, ponga el botón **CHARGE ON/ OFF [CARGA - ENC./APAG.]** en la posición **ON**.
Si utiliza pilas no recargables, ponga el botón **CHARGE ON/ OFF** en la posición **OFF**.
Después instale las pilas de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.
4. Para encender el radio, vuelva a colocar la tapa y gire el botón **Off**.



⚠ ADVERTENCIA ⚠

Si utiliza pilas no recargables, asegúrese de poner el botón **CHARGE ON/OFF** en la posición **OFF**. Las pilas no recargables pueden calentarse y estallar si trata de recargarlas.

PTT [OPRIMIR PARA HABLAR] — Para hablar (transmisión), se mantiene oprimido este botón. Para escuchar (recepción) una transmisión entrante, se suelta.

FUNC [FUNCIÓN] — Para activar ciertos ajustes, se oprime este botón.

▲ / ▼ — Para seleccionar un canal, una clave silenciosa, o utilizar la función de recorrido de canales, se presiona este botón.

MENU [MENÚ] — Para desplegar las opciones de ajuste, se oprime este botón.

⌚ (Tiempo) — Para utilizar la función de predicción del tiempo, se oprime este botón.

! (Botón de alarma) — Para activar el tono de alarma del radio, se mantiene oprimido este botón.

Off [APAG./ENC.] — Para encender o apagar el radio se gira este botón.

CALL [LLAMAR] — Para emplear la función de llamada directa se oprime este botón (vea el apartado "Función de llamada directa" en la página 17 del manual).

Selección de claves silenciosas

Hay 38 claves de las cuales escoger. Consulte el manual del propietario, donde encontrará la lista de las claves silenciosas.

Para seleccionar la clave silenciosa deseada, oprima el botón **FUNC**. En seguida aparece el rótulo **FUNC** en la pantalla. Oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **▲** o **▼** hasta que aparezca el número de la clave deseada.

Para desactivar la función de las claves silenciosas, mantenga apretado el botón **FUNC** y oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **▲** o **▼** al mismo tiempo hasta que desaparezca el número de la clave silenciosa.

Empleo de la función VOX

La función VOX permite transmitir un mensaje hablado sin oprimir ninguna tecla.

1. Para activar la función VOX, oprima continuamente el botón **MENU** hasta que aparezca el rótulo **VOX**.
2. Para escoger el nivel deseado de sensibilidad (de 1 a 4), oprima el botón **▲** o **▼**, y para desactivar la función VOX, seleccione **OFF**.
3. Para dejar fijos los ajustes, oprima el botón **PTT**.
Cuando no se oprime ninguna tecla después de 20 segundos mientras se está en el menú, el radio cierra la función de menú sin guardar los ajustes.

Lo que viene incluido

Dos radios GMRS/FRS - Manual del operador

Empleo de la función de búsqueda

Oprima y no suelte el botón **▲** o **▼** para recorrer hacia arriba o hacia abajo los canales con el fin de encontrar el canal y la clave silenciosa deseados. El radiador recorre automáticamente los canales y hace una pausa en cada canal activo. Para cambiar la dirección de búsqueda mientras se efectúa la misma, oprima el botón **▲** o **▼**. Para detener el recorrido, oprima el botón **PTT**.

Radio con pronóstico del tiempo

Este radio puede recibir las transmisiones del Servicio Nacional de Pronóstico del Tiempo (NOAA). Para activar o desactivar la función de recepción del pronóstico del tiempo, oprima el botón **⌚**. En la pantalla aparecen los rótulos **WX** y **ALT** cuando está activada la función de recepción del pronóstico del tiempo. Para seleccionar el canal de pronóstico del tiempo activo en el área geográfica donde se encuentra, oprima el botón **▲** o **▼**.

También puede ajustar el radio para monitorizar la transmisión del pronóstico del tiempo, y para alertarle de una emergencia relacionada con el estado del tiempo, incluso si el radio está en el modo FRS/GMRS. Para poner la alerta del estado del tiempo, mantenga apretado el botón **⌚**. En seguida comienza a destellar la luz **On / Off**. Oprima el botón **▲** o **▼** para seleccionar **On** (Encendido) u **Off** (Apagado). Para confirmar los ajustes oprima el botón **PTT**.

Reajuste del radio

Si se inmoviliza la pantalla del radio o éste no funciona correctamente después de encenderlo, apáguelo y enciéndalo de nuevo. Si con esto no se corrige el problema, retire las pilas, espere diez minutos aproximadamente, y después vuelva a instalarlas.

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas
comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

21-1904
Impreso en China
05A03