

CARGADOR DE VIAJE INTELIGENTE

23-1470

MANUAL DE USUARIO – Favor de leerlo antes de usar este equipo

Su Cargador de Viaje Inteligente RadioShack le proporciona algunas de las mejores características en cargadores de batería para teléfonos celulares. Su circuito pequeño y su protección de sobrecarga asegura un desempeño confiable; su forma delgada y cuerpo ligero lo hacen fácil de transportar a cualquier lado donde usted vaya.

Sus características también incluyen:

Rango de Entrada 100-240 VAC – le permite cargar una batería desde cualquier fuente de energía AC alrededor del mundo. ¡Grandioso para viajar!

Rango de Entrada 12-24 VDC – le permite cargar una batería tanto en un automóvil como en un camión con sistemas de 24 VDC. La conmutación entre 12 VDC y 24 VDC es automática.

Protección de Sobrecarga – cuando la batería está cargada completamente, el cargador automáticamente conmuta a carga reducida para evitar sobrecargas.

Cables y Conectores de Carga Convertibles – le permite cargar fácilmente su teléfono celular en el hogar o en gira.

Indicador de Energía – se ilumina cuando la fuente de energía es conectada.

BATERIAS DE TELEFONOS CELULARES

El cargador está diseñado para usarse con las siguientes baterías de teléfonos celulares:

Motorola	Nokia
Series StarTAC	Series 5100
V3620	Series 6100
L7089	Series 7100
P8090	Series 8200
	Series 8800

Ver la sección ESPECIFICACIONES para consultar una lista de otros cables de carga de teléfonos que pueden ser usados con este cargador.

CONEXIONES

Conectando a Energía AC (100-240 VAC)

Para cargar la batería usando una fuente AC, coloque el conector pequeño del cable AC suministrado a la entrada **AC INPUT** del cargador, después conecte la terminal grande del cable AC a una toma de energía AC estándar. El indicador verde de energía se ilumina.

Nota: El cable AC con conector de dos hojas incluido es disponible en EUA y Canadá. Para uso en otros países, su tienda local RadioShack ofrece una variedad de adaptadores.

Conectando a Energía de un Vehículo (12-24 VDC)

Para cargar la batería usando una fuente de energía de DC de un vehículo, conecte el cable DC incluido a la entrada **DC INPUT** del cargador, después conecte el adaptador para encendedor de cigarrillos del cable DC a la entrada del encendedor de cigarrillos. El indicador verde de energía se ilumina.

Nota: El adaptador se ajusta automáticamente para sistemas de 12 V o 24V.

Conectando una Batería Recargable Motorola

Si su teléfono celular es un modelo StarTAC, coloque el cable incluido, con conector plano etiquetado **FOR MOTOROLA STARTAC**, en el enchufe del cargador de batería del teléfono celular, después coloque el conector RJ11 al enchufe **TO PHONE** del cargador.

Conectando una Batería Recargable Nokia

Si su teléfono celular es un modelo Nokia, coloque el cable con el conector de barril etiquetado **FOR NOKIA 5110/6110** en el enchufe del cargador de batería del teléfono celular, después coloque el conector RJ11 al enchufe **TO PHONE** del cargador.

CARGANDO LA BATERIA

Cuando la conexión está completada, el cargador inicia a cargar la batería. Consulte el manual de usuario de su teléfono celular para instrucciones específicas de su teléfono y como le indica cuando éste está cargado.

REEMPLAZANDO EL FUSIBLE DEL CABLE DC

El adaptador de encendedor de cigarrillos del cable de DC del cargador utiliza un fusible de 1.5 A 250 V de rápida fundición para proteger el cargador de un daño debido a una sobrecarga. El fusible se funde cuando la corriente de carga excede 1.5 Amperes. Si esto sucede, reemplace el fusible con uno del mismo tipo (disponible en la tienda RadioShack de su localidad).

Importante: Si está usando un cable DC diferente al incluido, asegúrese que el conector de encendedor de cigarrillos tenga un fusible con las mismas especificaciones y la misma polaridad.

ESPECIFICACIONES

Corriente de carga	0,8 A máximo
Prueba de vida	5,000 horas
Aplicación	Carga baterías recargables seleccionadas Motorola y Nokia
Cables de carga RadioShack incluidos: Cable V3620 Cable 6120	Para Motorola StarTAC series V3620/L7089/P8090 Para Nokia series 5100/6100/7100/8200/8800
Cable de Carga Disponible en RS	Audiovox 405 Ericsson CF-688, CF-738, DH-618 Ericsson CH-388, DH-318 Motorola Elite/Flare Motorola PT950/Micro TAC Motorola Populus Motorola Nextel i600, IP-280, IP-370 Motorola Nextel i500 Motorola i1000 OKI 1325 Qualcomm 1920/2700 Qualcomm Q Phone Samsung 1000/1900/1910 Samsung 2000/3500 Samsung SGH-210/1500 y Samsung SGH811
Accesorios incluidos	1 cable AC 1 adaptador de encendedor de cigarrillos 2 cables de carga bolsa de transporte