

Paquete Universal de Baterías Recargables de Ni-MH para Aparatos de 3/4,5/6/7,5/9 Volts cc

No. de Cat.: 23-047

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

Su Paquete Universal de Baterías Recargables de Ni-MH puede ser utilizado como una fuente portátil de energía para corriente directa para aparatos de bajo voltaje que tienen una entrada para corriente directa, tales como cámaras digitales, PDA (Asistente Personal de Datos), MD/CD/DVD portátil y demás aparatos con el mismo sistema de energía. El paquete de baterías tiene una capacidad de 3650 mAh y carga completamente en únicamente 4 o 5 horas, el tiempo de vida de la carga depende de el voltaje de salida seleccionado (pag. 7). Usted puede cargar las baterías en cualquier lugar que tenga una salida de corriente alterna ca entre 100 V y 240 V.

Su teléfono incluye las siguientes características:

Ajustes de Voltaje – le permite seleccionar el voltaje de salida específico (3 V / 4,5V / 7,5V o 9V) con un interruptor.

Conectores Adaptaplug™ Intercambiables – se incluyen cinco adaptadores Adaptaplug de RadioShack para poder conectarlo a la mayoría de los aparatos. Hay conectores adicionales disponibles en su tienda RadioShack.

Indicador de Carga – enciende cuando el paquete de baterías se está cargando.

Indicador de Batería – Le permite saber cuando la batería está baja.

Protección Completa de la Batería – detiene automáticamente la carga, y no daña la batería, esta protección incluye también variaciones en el voltaje, Protección Negativa Delta V, un temporizador de carga, y sensor de temperatura.

Protección Interna de la Batería – previene que la carga interna de la batería sea demasiado baja para operar y previene un derrame de la batería en caso de que ocurra un corto circuito.

Bolsa porta batería con clip para cinturón – le permite guardar las baterías de manera conveniente en cualquier lugar.

®RadioShack®

<http://www.radioshack.com/>



© 2000 RadioShack Corporation.

Todos los derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas

utilizadas por RadioShack Corporation

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.

| | | |
|--|---|---|
|  | PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR. |  |
| PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO. | | |



Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato.



Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

El ETL del teléfono está enlistado en los estándares de UL y reúne todos los estándares aplicables de la FCC.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Su aparato cumple con la Parte 15 de las *Reglamentaciones de la FCC*. La operación está sujeta a las siguientes condiciones : (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina y (2) este aparato deberá recibir cualquier tipo de interferencia, incluyendo alguna que cause una operación no deseada.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a este teléfono que no estén expresamente aprobados por la parte responsable para su cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el teléfono.

Nota: Este aparato ha sido probado, y se ha comprobado que cumple con los límites para aparatos Clase B, referente a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radio frecuencia y si no está instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no exista interferencia en una instalación en particular. Este equipo si causa interferencia dañina ala recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se le invita al usuario a corregir esta interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor

Consulte a su tienda RadioShack si el problema persiste.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.** Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad para el Paquete de Baterías RadioShack No. 23-047.
2. Antes de utilizar el paquete de baterías, lea todas las instrucciones y marcas precautorias en el manual, paquete de baterías u en los productos que se utilizarán con este paquete.
3. **PRECAUCIÓN** Evite cargar un paquete de baterías que ya está cargado. Esto puede dañar el paquete de baterías y causar la pérdida de su capacidad de carga.
4. Cargue el paquete de baterías en un área que se encuentre entre 65° a 80 °F (18°C – 27°C). si carga las baterías en áreas de altas temperaturas puede reducir la capacidad de carga.
5. No exponga las baterías ala lluvia, nieve, o humedad excesiva.

PREPARACIÓN

Cargando las Baterías Integradas del Paquete

Cargue Las baterías durante 4-5 horas para cargarlas completamente.

Utilizando la Corriente Alterna (ca 100 – 240V)

1. Deslice el interruptor en el paquete a **CARGAR**
2. Levante la clavija de su base y enchúfelo en la toma de corriente.

Precaución: para prevenir una descarga eléctrica, no utilice una extensión, receptáculo, o cualquier otro enchufe a menos que pueda insertar completamente la clavija, para prevenir que esta quede expuesta a la intemperie.

Utilizando la Energía de un Vehículo (12 V Corriente Directa cc)

Precaución: utilice únicamente el cable proporcionado. Si el cable se extravía o se daña, lo puede reemplazar con el cable no. 270-1533 o 270-032.

1. Deslice el interruptor en el paquete a **CARGAR**
2. Inserte el cable en la clavija de 12 V cc que está a un lado del paquete de baterías.
3. Inserte el enchufe de corriente en la toma de corriente del vehículo, que es el socket del encendedor.

Notas:

- El indicador de carga se enciende cuando la batería está cargándose y se apaga cuando se cargo completamente.
- Si el paquete de baterías no carga o no opera adecuadamente al usar esta corriente, asegúrese que el socket del encendedor del vehículo esté completamente limpio y que la clavija enchufe adecuadamente. Puede revisar también el fusible del socket del encendedor.

Seleccionando el adaptador correcto

El Adaptaplug le permite encontrar el tamaño correcto y polaridad indicada para la clavija de corriente directa. Las tiendas RadioShack le ofrece una gran variedad de adaptadores para su aparato. Los colores y tamaños son:

| Tipo | Color | Diámetro Exterior | Diámetro Interior |
|------|----------|-------------------|-------------------|
| A | Amarillo | 2,3 mm | 0,7 mm |
| B | Amarillo | 4,0 mm | 1,7 mm |
| C | Amarillo | 4,7 mm | 1,7 mm |
| H | Naranja | 3,4 mm | 1,3 mm |
| M | Azul | 5,5 mm | 2,1 mm |

Notas:

- El voltaje del paquete de baterías debe ser el mismo para el aparato a utilizar.
 - La corriente del paquete de baterías (mA) parra el voltaje seleccionado debe ser igual o superior a los requerimientos del aparato.
1. Utilice un desarmador plano para seleccionar el voltaje **SELECTOR DE VOLTAJE DE SALIDA** al reverso del paquete cargador y seleccionar el voltaje indicado (**3V / 4,5V / 6V / 7,5V o 9V**).
 2. Si la clavija de corriente está marcada - ° + alinear el TIP con el cable del Adaptaplug a +. Si el cable está marcado +° - alinearlo a – en el Adaptaplug.

Importante: Su aparato portátil deberá tener los rangos de 3V / 4,5V / 6V / 7,5V o 9V de Corriente Directa cc y deberá requerir no más de los rangos de corriente de el adaptador. La siguiente tabla muestra los rangos máximos de corriente para este adaptador.

| Tipo | Color |
|------|---------|
| 3V | 2000 mA |
| 4,5V | 2000 mA |
| 6V | 1500 mA |
| 7,5V | 1200 mA |
| 9V | 1000 mA |

Precaución: asegúrese de utilizar la polaridad correcta, ya que puede dañar el aparato o el paquete cargador de baterías.

UTILIZANDO EL PAQUETE DE BATERÍAS

1. Ajuste el interruptor de acuerdo a la corriente correcta. (3V / 4,5V / 6V / 7,5V o 9V)
2. Deslice el interruptor del paquete de baterías a **OPERAR**.
3. Inserte la clavija del adaptador al aparato que será operado con el paquete de baterías.
4. Inserte el otro extremo en el paquete de baterías en la salida de corriente directa cc.

Notas:

- El indicador de corriente enciende en verde cuando se ha cargado completamente la batería y en rojo cuando necesita cargarse.
- El paquete de baterías no tiene salida de corriente cuando se está cargando.
- Para ahorrar la energía de la batería, siempre ponga el interruptor en **CARGA** cuando no esté en uso.

REEMPLAZANDO EL FUSIBLE

Si el paquete de corriente deja de trabajar al utilizarse el socket de el encendedor del vehículo, siga estos pasos para cambiar el fusible.

1. Desenrosque el arillo de metal de el enchufe.
2. Retire el fusible, si esta fundido o roto, sustitúyalo por otro de 2 amperes.

Precaución: No utilice fusibles de diferentes amperes al especificado, esto puede dañar su aparato y el paquete de baterías.

3. Inserte el arillo nuevamente y gire para asegurarlo.

CUIDADO

Mantenga el paquete de baterías seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Los líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos. Utilice y almacene el aparato en ambientes normales de temperatura. Las temperaturas extremas pueden acortar la vida de aparatos electrónicos, dañar las baterías, deformar o derretir las partes plásticas. Mantenga el aparato lejos del polvo, puede ocasionar desgaste prematuro de las partes. Maneje el aparato cuidadosamente. Arrojarlo puede dañar los paneles de circuitos y ocasionar que el aparato trabaje incorrectamente.

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia. Si el problema afecta a las líneas telefónicas, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte el aparato hasta que se haya resuelto el problema.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Consumo máximo de energía | 10 W |
| Voltaje de Entrada | 12V cc o 100 – 240 V ca, 50 o 60HZ |
| Voltaje de Salida | 3 V / 4,5V Máximo de 2000 mA 6V Máximo de 1500 mA 7,5V Máximo de 1200 mA 9V Máximo de 1000 mA |
| Capacidad de Batería | 3650 mAh |
| Tiempo de Carga Completa | 4 – 5 Horas |
| Dimensiones | 4 ^{1/3} x 2 ^{13/16} x 1 ^{1/2} Pulgadas (110 x 72 x 38 mm) |
| Peso | Aproximadamente 14.1 oz (400 g) |

Las especificaciones son generales, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Garantía Limitada de Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso normal, durante noventa días (90) a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NI GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPIEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUCIONAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) reembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes reemplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos reemplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso
Fort Worth, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS

12/99

10A00
23-047

4301-4110-0
Impreso en China